

## ČISTIČ PRO DEFEKTOSKOPICKÉ SADY (REINKE GRÜN)



Čistící přípravek pro vyčištění materiálu před nanesením pronikající barvy při hledání trhlin v kovových materiálech.

Návod na použití sady v podrobnostech o tomto výrobku. Každý sprej ze sady pro hledání trhlin se prodává samostatně.

**Objednací číslo:** DIFFU\_GRUN

**Výrobce:** neuveden

**153,00 Kč**  
126,67 Kč bez DPH



### Kompletní popis:

Čistící přípravek pro vyčištění materiálu před nanesením pronikající barvy při hledání trhlin v kovových materiálech. Každý sprej ze sady pro hledání trhlin se prodává samostatně.

Návod k použití:

1. Kontrolovaný povrch pečlivě očistit čističem REINKE GRÜN (zelená) a nechat uschnout
2. Nastříkat pronikající červenou barvu REINKE ROT a nechat 5-30 minut působit. Přebytečnou barvu opláchnout nebo setřít pomocí tkaniny navlhčené v REINKE GRÜN a nechat uschnout.
3. Nanést vyvíječ REINKE WEISS a nechat 5-30minut zaschnout.
4. Povrch zkontrolovat na výskyt případných chyb. Poté je povrch vhodné očistit a ošetřit pomocí vhodného antikorozního prostředku.

Obrázek pouze ilustrační.